



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 198 LANDROVER DISCOVERY '90-'98

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 198
1 flenskogel 50T (*)
2 bouten met moeren M16-40 (*)
2 bouten met 4 moeren M12-110 (A)
2 bouten met moeren M10-110 (B)
2 rondsels 40-12-4 (A)
2 borgrondsels 10mm. (B)
2 borgrondsels 12mm. (A)
2 borgrondsels 16mm. (*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 198
1 rotule à bourelet 50T (*)
2 boulons avec écrous M16-40 (*)
2 boulons avec 4 écrous M12-110 (A)
2 boulons avec écrous M10-110 (B)
2 rondelles 40-12-4 (A)
2 rondelles de sécurité 10mm. (B)
2 rondelles de sécurité 12mm. (A)
2 rondelles de sécurité 16mm. (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Achterbumper afnemen. De twee bouten die beide sleepogen aan het chassis verbinden, uitschroeven.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen de onderkant achterste dwarsbalk passend met de hierin voorziene boringen. Bouten via onderkant inbrengen en rondsels boven aan bijleggen. (B) tegen zijkant chassisbalken op de vrijgekomen gaten van de sleepogen (zie 1.) en bouten bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
3. Bumper terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever le pare-chocs arrière. Dévisser les 2 boulons de la fixation des anneaux de traction au chassis.
2. Positionner l'attelage avec (A) contre le dessous de la traverse arrière sur les forages y prévus. Placer les boulons par le dessous et les rondelles par le dessus, (B) contre le côté des poutres de chassis sur les trous de fixation des anneaux de traction (voir 1.) et mettre les boulons. Monter (*) et bien serrer le tout.
3. Remettre le pare-chocs.

/D: 15,45 kN
/S: ↓ 150 kg
Max → 3500 kg

