

Montagehandleiding
 Fitting instruction
 Montageanleitung
 Description de montage
 Instrucciones de montaje
 Montagevejledning
 Monteringsveiledning
 Monteringshandledning
 Asennusohje
 Istruzioni di montaggio

VOLVO S60
Saloon




2000 →




TYPE: 027343
AK code: 99.400-1772

e4 00-1945



2210 kg



1600 kg



75 kg

D

waarde
value
Wert
valeur

9,10 kN

NL	D	GB	N	SF	
F	E	DK	S	I	

(c)BOSAL 07-04-2004

Rev. nr. 01

Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car homologation documents.

Pour connaître le poids maxi remorquable pour votre voiture consulter la notice d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.

Consulte a su distribuidor sobre el peso máximo que puede remolcar su vehículo.



Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den højst tilladte vægt efter Deres køretøj.

Ta kontakt med forhandleren angående den maksimale vekt som bilen kan trekke.

Se handboken eller registreringsbevis för max släpvagnsvikt för din bil.

Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotesta.


Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.



Megeleverde onderdelen
 Mitgelieferte Befestigungsteile
 Provided parts
 Materiel de fixation joint
 Piezas incluidas

Medfølgende komponenter
 Vedlagt festemateriell
 Medföljande komponenter
 Mukana tulevat osat
 Componenti forniti a corredo

4x M12 x 110
 2x M12 x 50
 2x M12 x 110 (10,9)



2x M12 (10,9)



2x M12 (10,9)



5x M12



6x M12



2x ø21.3x2.65 L=74



1X 5.5 x 13



10x

bosal

027343 MONTAGEHANDLEIDING

1. Megeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Demonteer aan de binnenzijde van de auto het achterbord en de binnenbekleding aan beide zijden.
3. Verwijder de accu.
4. Demonteer de bumper door aan de binnenzijde de bouten los te draaien en de popnagels los te boren.
5. Verwijder de linker- en rechtersteun aan de onderzijde van het chassis. Deze steunen komen te vervallen.
6. Monteer de onderhaak "1" t.p.v. de bestaande gaten "A" met 4 bouten M12x110, incl. afstandsbuisjes ø21.3x2.65 L=74 en veerringen. Handvast aandraaien. Monteer de onderhaak "1" t.p.v. het gat "B" m.b.v. een bout M12x50, incl. sluit- en veerring.
7. Monteer t.p.v. gat "C" het contraplaatje "2", m.b.v. een bout M12x50, incl. sluit- en veerring. Zet het hitteschild vast t.p.v. gat "D" m.b.v. plaatsschroef 5.5x13.
8. Zet de trekhaak vast. Hierbij de volgende aanhaalmomenten hanteren:
M12-79Nm
Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).
9. Maak een uitsparing in de bumper volgens detail.
10. Monteer de bumper terug.
11. Herplaats alle onder punt 3 en 2 genoemde onderdelen.
12. Monteer het kogelhuisje, incl. stekkerdoosplaat, aan de trekhaak met de bouten M12x110(10,9) incl. sluitringen en borgmoeren t.p.v. de gaten "E" (aanhaalmoment M12-100Nm).
13. Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (art. 185, lid 2 N.B.W.).

027343 ANBAUANWEISUNG

1. Die Anhängevorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollständigkeit überprüfen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
2. Die Innenvkleidungen und das Abschlußblech vom Fahrzeuginnenraum entfernen.
3. Den Akku demontieren.
4. Den Stoßfänger demontieren (Schrauben an der Innenseite lösen und Nieten mit einem Bohrer lösen).
5. Die linken und rechten Stützen an der Unterseite des Chassis herausnehmen. Die Stützen werden nicht mehr benötigt.
6. Den Querträger "1" mit vier Schrauben M12x110, Distanzbuchsen ø21.3x2.65 L=74 und Federringen an den vorhandenen Löchern "A" montieren. Handfest andrehen.
Den Querträger "1" mit einer Schraube M12x50, Unterlegscheibe und Federring an das Loch "B" montieren.
7. Die Gegenplatte "2" mit einer Schraube M12x50, Unterlegscheibe und Federring an das Loch "C" montieren. Das Hitzeschild mit einer Blechschorfe 5.5x13 an das Loch "D" befestigen.
8. Die Anhängevorrichtung ausrichten und alle Schrauben mit folgenden Drehmomenten anziehen:
M12-79Nm
Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
9. Einen Ausschnitt im Stoßfänger gemäss Detail vornehmen.
10. Den Stoßfänger wieder montieren.
11. Alle bei Punkt 3 und 2 entfernten Teile wieder montieren.
12. Die Kugelstütze und Steckdosenhalteplatte mit Schrauben M12x110(10,9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern an die Anhängevorrichtung montieren (Drehmoment M12-100Nm).
13. Für einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere Person aufgrund unsachgemäßer Benutzung verursacht wurde, übernimmt Bosal keine Haftung. (art. 185 lid 2 N.B.W.)

027343 FITTING INSTRUCTIONS

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.
2. Dismount, on the inside of the car, the rear panel and the inside-lining on both sides.
3. Remove the battery.
4. Dismount the bumper by loosen the bolts on the inside and loosen the pop rivets with a drill.
5. Remove the left and right support on the lower-side of the chassis. The supports will no longer be used.
6. Mount the crossbar "1" at the existing holes "A" using 4 M12x110 bolts, distance tubes ø21.3x2.65 L=74 and spring washers. Don't tighten fully.
Mount the crossbar "1" at the hole "B", using one M12x50 bolt, plain washer and spring washer.
7. Mount backing plate "2" at the hole "C" using a M12x50 bolt, plain washer and spring washer. Fix the heatshield at the hole "D" using one sheet-metal screw 5.5x13.
8. Secure the towbar using a torque-wrench. Torque the bolts as follows:
M12-79Nm
After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.
9. Make a recess in the bumper as shown in the detail.
10. Remount the bumper.
11. Replace all under point 3 and 2 removed parts.
12. Mount the ball support and the socketplate at the holes "E" using 2 M12x110(10,9) bolts, plain washers and lock nuts (torque-wrench M12-100Nm).
13. Bosal cannot be held responsible for any defects in the product caused by fault or by any injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185, art. 2 N.B.W.)

027343 DESCRIPTION DU MONTAGE

1. Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des points de fixation.
2. Démonter à l'intérieur du coffre du véhicule le panneau arrière et le revêtement du véhicule des deux côtés.
3. Enlever la batterie.
4. Démonter le pare-chocs en dévisant les boulons de côté intérieur et enlever les rivets aveugles avec une perceuse électrique.
5. Enlever le support à gauche et à droite au dessous du châssis. Les supports ne seront pas réutilisés.
6. Monter, sans bloquer, la traverse "1" au niveau des trous existant "A" à l'aide des 4 boulons M12x110, d'entretoises ø21.3x2.65 L=74 et des rondelles grower.
Monter la traverse "1" au niveau des trous "B" à l'aide du boulon M12x50, de la rondelle plate et de la rondelle grower.
7. Monter la contre-plaque "2" au niveau du trou "C" à l'aide du boulon M12x50, de la rondelle plate et de la rondelle grower. Fixer l'écran thermique au niveau du trou "D" à l'aide de la vis à auto-taraudage 5.5x13.
8. Fixer l'attelage. Bloquer l'ensemble de la boulonnnerie aux couples de serrage suivants:
M12-79Nm
Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnnerie après 1000 Km de traction.
9. Faire une découpe dans le pare-chocs suivant le détail.
10. Rémonter le pare-chocs.
11. Remonter les pièces enlevées au point 3 et 2.
12. Monter le support de boule et la support de prise au niveau des trous "E" à l'aide des boulons M12x110(10,9), des rondelles plates et des écrous freins (couples de serrage: M12-100Nm)
13. Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage qui seraient causés par une mauvaise utilisation. Seul l'utilisateur est responsable.

027343 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Sacar las piezas y el material de sujeción incluidos en el gancho de remolque. Si procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Desmontar en la parte interior del vehículo el panel trasero y el tapizado interior a ambos lados.
3. Retirar la batería.
4. Desmontar el parachoques, soltando los tornillos de la parte interior y retirando los remaches usando un taladro.
5. Retirar el soporte izquierdo y derecho en la parte inferior del chasis. Estos soportes ya no se utilizarán.
6. Montar el enganche inferior "1" a la altura de los orificios existentes "A" usando 4 tornillos M12x110, anillos de distanciamiento ø21.3x2.65 L=74 y arandelas elásticas. Apretar manualmente.
Montar el enganche inferior "1" a la altura del orificio "B" usando un tornillo M12x50, anillos de cierre y arandelas elásticas.
7. Montar la contraplaca "2" a la altura del orificio "C" usando un tornillo M12x50, anillos de cierre y arandelas elásticas. Fijar la pantalla térmica a la altura del orificio "D" usando tornillos de chapa rosca 5.5x13.
8. Fijar el gancho de remolque. Atenerse aquí a los siguientes pares de apriete:
M12 -79Nm
Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (según los pares de apriete dados).
9. Realizar una escotadura en el parachoques según el plano detallado.
10. Vuelva a montar el parachoques.
11. Volver a colocar todos los componentes nombrados bajo los puntos 3 y 2.
12. Montar la caja de bola y la placa de enchufe sobre el enganche, a la altura de los orificios "E" usando los tornillos M12x110(10,9), anillos de cierre y tuercas de fijación (momento de apriete M12-100Nm).
13. Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por defectos en el producto causados por o debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de cualquier persona bajo su responsabilidad (art. 185, párrafo 2 N.B.W. (Código Civil Holandés)).

027343 MONTAGEVEJLEDNING

1. Fjern de dele og monteringsmaterialer, der sidder på trækkrogen. Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes.
2. Afmonter bagvæggen og den indvendige beklædning på begge sider indvendig i bilen.
3. Tag batteriet ud.
4. Afmonter kofangeren ved at skru de to bolte af og bore hulnitterne løs på indersiden.
5. Fjern venstre og højre støtte på karrosseriets underside. Disse støtter bliver overflødige.
6. Monter underkrogen "1" i de forborede huller "A" med 4 bolte M12x110, inkl. afstandsrør ø21,3x2,65 L=74 og fjederringe. Skru dem fast med hånden.
Monter underkrogen "1" i hul "B" vha. en bolt M12x50, inkl. lukke- og fjederring.
7. Monter kontrapladen "2" i hul "C" vha. en bolt M12x50, inkl. lukke- og fjederring. Gør varmeskjoldet fast i hul "D" vha. pladeskrue 5,5x13.
8. Fastgør trækkrogen. Følgende momenter skal igattages:
M12-79Nm
Det er nødvendigt at efterspænde møtrikkerne efter ca. 1000 km.
9. Lav en udskæring i kofangeren som anvist i detaljtegning.
10. Sæt kofangeren på igen.
11. Sæt alle de i punkt 3 og 2 nævnte dele på plads igen.
12. Monter kugleholderen inkl. stikdåsepladen, på trækkrogen med boltene M12x110(10,9) inkl. lukkeringe og låsemøtrikker i hullerne "E" (tilspændingsmoment M12-100Nm).
13. Bosal kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstået som følge af skyld eller ukyndig anvendelse af brugerens eller en person, som han er ansvarlig for (§ 185, stk. 2 N.B.W. (hollandsk privatret)).

027343 MONTERINGSVEILEDNING

1. Fjern vedlagte dele og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som måtte befinde seg på festepunktene.
2. Demonter bakre panel inne i bilen og i tillegg beklædningen på begge sider.
3. Ta ut batteriet.
4. Demonter støtfangeren ved å skru løs skruene på innsiden og å bore opp popnaglene.
5. Fjern støttene på venstre og høyre side fra undersiden av understellet. Disse støttene skal ikke brukes på nytt.
6. Monter underdelen av tilhengerfestet "1" ved de allerede eksisterende hullene "A" ved hjelp av 4 skruer M12x110, inklusive avstandshylser Ø 21,3x2,65 (L=74) og fjærskiver. Skru til for hånd.
Monter underdelen av tilhengerfestet "1" ved hullet "B" ved hjelp av en skrue M12x50, inklusive skive og fjærskive.
7. Monter kontraplaten "2" ved hullet "C" ved hjelp av en skrue M12x50, inklusive skive og fjærskive. Fest varmeskjoldet ved hullet "D" ved hjelp av en plateskrue 5,5x13.
8. Fest tilhengerfestet. Bruk i den forbindelse følgende tilstramningsmomenter:
M12-79Nm
Det er nødvendig å etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte tilstramningsmomentene).
9. Lag en utsparing i støtfangeren ifølge detaljtegningen.
10. Monter støtfangeren tilbake på plass.
11. Sett på plass igjen de delene som er nevnt under punkt 3 og 2.
12. Monter kulehuset, inklusive plate for stikk-kontakt, til hengerfestet ved hullene "E", ved hjelp av skruene M12x110 (10,9), inklusive skiver og låsemutter (tiltrekkingsmoment M12–100 Nm).
13. Bosal kan ikke stilles ansvarlig for noen mangel ved produktet som kan forårsakes av skjødesløs eller ukyndig bruk. Ansvarer er brukerens eget (paragraf 185, ledd 2 i den nederlandske sivilrettslige lovbooken).

027343 MONTERINGSINSTRUKTION

1. Packa upp monteringsatsen och kontrollera innehållet mot detaljbeskrivning. Om det behövs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.
2. Demontera den bakre panelen och innerklädseln på båda sidor inuti bilen.
3. Avlägsna batteriet.
4. Demontera stötfångaren genom att skruva loss bultarna på insidan och borra loss popniterna.
5. Avlägsna höger och vänster stöd från undersidan av chassit. De kommer inte att användas igen.
6. Montera den nedre balken "1" vid de befintliga hålen "A" med 4 bultar M12x110, inkl. distansbussningar ø21,3x2,65 L=74 och fjäderbrickor. Skruva åt med handkraft.
- Montera den nedre balken "1" vid hål "B" med hjälp av en bult M12x50, inkl. lås- och fjäderbricka.
- Montera mothållsplattan "2" vid hål "C" med hjälp av en bult M12x50, inkl. lås- och fjäderbricka.
- Montera värmeskölden vid hål "D" med hjälp av plåtskruv 5,5x13.
8. Montera dragkroken. Spänna med momentnyckel enligt följande:
M12- 79 Nm
Det är nödvändigt att dra åt bultarna igen efter ungefär 1000 km körning (enligt angivna momentangivelser).
9. Skär ut en del ur stötfångaren enligt detaljritningen.
10. Montera tillbaka stötfångaren.
11. Montera tillbaka alla delar som nämns under punkt 3 och 2.
12. Montera kulhuset, inkl. stickkontaktsplattan vid dragkroken med bultar M12x110(10,9) inkl. låsbrickor och låsmutter vid hålen "E" (åtdragningsmoment M12-100 Nm).
13. Bosal kan inte ställas till ansvar för fel på produkten som orsakats av användaren eller genom omdömeslös bruk av produkten av användaren eller en person som han bär ansvar för (art. 185, paragraf 2 i den nederländska civilrättsbalken).

027343 ASENNUSOHJEET

1. Pura vetokoukkupakkaus ja tarkista listasta, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat löytyvät. Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.
2. Irrota auton sisältä takalevy ja sisäverhoilut molemmilta puolilta.
3. Poista akku.
4. Irrota puskuri kiertämällä sisäpuoleltä pultit irti ja poraamalla vetoniitit irti.
5. Poista vasen ja oikea tuki auton rungon alapuoleltä. Näitä tukia ei enää tarvita.
6. Asenna alakoukku "1" reikiin "A" neljällä pulilla M12x110, mukaan lukien välikeputket ø21,3x2,65 L=74 ja jousirenkaat. Kiristä käsin.
Asenna alakoukku "1" reikään "B" pulilla M12x50, mukaan lukien tiivistysrengas ja jousirengas.
7. Asenna reikään "C" vastaliuska "2" pulilla M12x50, mukaan lukien tiivistysrengas ja jousirengas. Kiinnitä lämpökilpi reikään "D" peitiruuvilla 5,5x13.
8. Kiristä seuraaviin momentteihin:
M12- 79 Nm
Tuhannen kilometrin jälkeen kiristys tarkistettava.
9. Tee puskurin ulkonema kuvan osoittamalla tavalla.
10. Kiinnitä puskuri taas paikoilleen.
11. Asenna takaisin paikoilleen kaikki kohdissa 3 ja 2 mainitut osat.
12. Asenna kuulalaakerin kehys ja pistorasialevy pulteilla M12x110(10,9), mukaan lukien jousirenkaat ja vastamutterit, vetokoukun reikiin "E" (väantömomentti M12-100 Nm).
13. Bosalia ei voida pitää vastuullisena aine- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta tai väärästä käytöstä (artikla 185 kohta 2 NBW).

027343 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Separare i diversi elementi del dispositivo di traino. Togliere il mastice di protezione attorno ai punti di fissaggio.
2. Smontare, all'interno del cofano, il pannello posteriore ed il rivestimento dei due lati.
3. Togliere la batteria.
4. Smontare il paraurti svitando i bulloni del lato interno e togliendo i rivetti ciechi con un trapano elettrico.
5. Togliere i supporti, a sinistra e destra, al di sotto del telaio. I supporti non saranno più riutilizzati.
6. Montare, senza bloccare, la traversa "1" ai fori esistenti "A" con quattro bulloni M12x110, distanziatori diam. 21,3x2,65 di lungh. 74 mm. e le rondelle grower.. Montare la traversa "1" ai fori "B" con bullone M12x50, rondella piana e rondella grower.
7. Montare la contropiastre "2" al foro "C" con un bullone M12x50, rondella piana e rondella grower. Fissare lo scudo termico al foro "D" con la vite autofilettante 5,5x13.
8. Fissare il dispositivo di traino. Bloccare l'insieme della bulloneria alla coppia di serraggio M12 = 79 Nm.
9. Fare un taglio nel paraurti seguendo il disegno.
10. Rimontare il paraurti.
11. Rimontare le parti smontate ai punti 3) e 2).
12. Montare il supporto della sfera ed il supporto della presanei fori "E" con bulloni M12x110 (10,9), rondelle piane e dadi autobloccanti (coppia di serraggio M12=100 Nm.).

ATTENZIONE:

Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km di traino.

La Bosal declina qualsiasi responsabilità per errato o imperfetto montaggio del dispositivo di traino, come anche per uso errato o improprio dello stesso.