



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.D.ECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 385 MITSUBISHI LANCER '96-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 385	
1 bolstuk T43K of T35 escamotable of trekstuk met bolflens 50T (*)	
4 Bouten M12x40mm	(*)
4 bouten M10/1,25-30	(A-C)
2 bouten M10-30	(B)
1 bout + moer M10-40	(D)
2 moerstukjes 40/8-45-M10	(B)
4 rondsels 40-12-2	(B-C)
1 monteerstukje -e	(*)
1 monteerstukje -f	(D)
7 borgrondrels 10mm.	(A-B-C-D)
4 borgrondrels 12mm.	(*)
1 Veiligheidsschakel	(*)

COMPOSITION :

COMPOSITION :

1 attelage réf. 385	
1 tige-boule T43K ou T35 escamotable ou support-équerre + boule 50T (*)	
4 Boulons M12x40mm	(*)
4 boulons M10/1,25-30	(A-C)
2 boulons M10-30	(B)
1 boulon + écrou M10-40	(D)
2 pièces d'écrou 40/8-45-M10	(B)
4 rondelles 40-12-2	(B-C)
1 pièce de montage -e	(*)
1 pièce de montage -f	(D)
7 rondelles de sécur.10mm.	(A-B-C-D)
4 rondelles de sécurité 12mm.	(*)
1 Anneau de sécurité	(*)

1. Achteraan de wagen in midden onderkant bumper een stukje wegsnijden van 1,5 cm., gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 15 cm.
2. Trekhaak plaatsen met (A-B) tegen buitenkant en (A'-B') tegen binnenkant chassis. De punten (C) komen tegen de onderkant chassis. (A-A'-C) passen op van schroefdraad voorziene gaten en (B-B') op gewone gaten.
3. Alle bouten met rondsels monteren. Bij (B-B') moerstukjes in chassis inbrengen via opening achteraan. Monteerstuk -e met (D) tegen zijkant sleepoog aanbrengen en de andere boring past op (*) van trekhaak. Het stukje -f aan andere kant sleepoog bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Couper une pièce au milieu en dessous du pare-chocs arrière de 1,5 cm. mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 15 cm.
2. Positionner l'attelage avec (A-B) côté extérieur du chassis, (A'-B') côté intérieur du chassis et les points (C) côté inférieur du chassis. Les points (A-A'-C) correspondent aux trous filetés prévus et les points (B-B') aux trous ordinaires.
3. Mettre tous les boulons avec rondelles. Ajouter les pièces d'écrou dans le chassis aux points (B-B') par le trou derrière. Mettre la pièce de montage -e avec (D) contre le côté de l'anneau de traction et avec l'autre forage sur (*) de l'attelage. Fixer la pièce -f à l'autre côté de l'anneau de traction. Monter (*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr. e4*94/20*0437*00
N° d'homologation
valeur 'D' waarde 6,2
valeur 'S' waarde 70

