



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 616 CHEVROLET CHEVY-VAN '78-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 616	
1 bolflens 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
2 bouten met moeren M12-30	(A)
2 bouten met moeren M10-30	(B)
2 bolkopbouten met moeren M10-140	(C)
2 rondsels 60/25-12	(B)
2 verhoogde rondsels 60-16/110	(C)
4 borgrondsels 10mm.	(B-C)
2 brogrondsels 12mm.	(A)
2 borgrondsels 14mm.	(*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 616	
1 boule à bourrelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
2 boulons avec écrous M12-30	(A)
2 boulons avec écrous M10-30	(B)
2 boulons à tête ronde+écrous M10-140	(C)
2 rondelles 60/25-12	(B)
2 rondelles rehaussées 60-16/110	(C)
4 rondelles de sécurité 10mm.	(B-C)
2 rondelles de sécurité 12mm.	(A)
2 rondelles de sécurité 14mm.	(*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Trekhaak plaatsen met (A) passend op de kleine gaatjes in onderkant bumper-draagstukken (deze gaatjes vooraf vergroten tot diam. 12,5mm.) en bouten plaatsen. (C) past tegen onderkant chassisbalken. (B) tegen rand dwarsprofiel.
2. De punten (B-C) doorboren diam. 10,5mm. Bij de gaten (C) de boringen enkel in de bovenplaat vermeerderen tot diam. 17mm., om de verhoogde rondsels toe te laten.
3. Alle bouten met rondsels bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Positionner l'attelage avec (A) sur les petits trous côté inférieur des supports pare-chocs (agrandir ces trous en diam. 12,5mm.) et boulonner. (B) contre le bord du profil transversal et (C) côté inférieur des poutres de chassis.
2. Forer (B-C) en diam. 10,5mm. Agrandir les forages (C) dans la tôle supérieure jusqu'en diam. 17mm., pour permettre de placer les rondelles rehaussées.
3. Fixer tous les boulons avec rondelles. Monter (*) et bien serrer le tout.

