



TREKHAKEN-ATTELAGES

TREKHAAK-ATTELAGE : GMC Sierra '99-Chev. Silverado' 99 N° 1131

G.D.W. N.V.

Hoogmolenwegel 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 80.42.12
Fax 32 (0) 56 80.01.93

Samenstelling

1 trekhaak ref.1131
1 flensbol 50V
4 bouten + moeren M10-45
2 bouten M14-45
4 bouten + moeren M14-45
2 bouten M14-30
2 bouten + moeren M16-55
8 rondsels DIN9021 - 44x15x3
4 borgrondsels 10mm
8 borgrondsels 14mm
2 borgrondsels 16mm
1 monteerstuk -e
4 monteerstukken -f

	Composition	
1 attelage ref.1131		(*)
(*) 1 boule à bourelot 50V		(*)
(*) 4 boulons + écrous M10-45		(A)
(A) 2 boulons M14-45		(B)
(B) 4 boulons + écrous M14-45		(C)
(C) 2 boulons M14-30		(D)
(D) 2 boulons + écrous M16-55		(A-B-C)
(A-B-C) 8 rondelles DIN440R 44x15x3		(*)
(*) 4 rondelles de sécurité 10mm		(A-B-C)
(A-B-C) 8 rondelles de sécurité 14mm		(D)
(D) 2 rondelles de sécurité 16mm		(D)
(D) 1 pièce de montage -e		(B)
(B) 4 pièces de montage -f		

Montagehandleiding

- 1/ Achter onderaan het voertuig de 2 bouten uitschroeven die de bumpersteunen aan het chassis bevestigen.
- 2/ Plaats monteerstuk (-e) met de punten (C) tegen de onderkant in het midden van de bumper op de voorziene boringen met schroefdraad, breng bouten en rondsels in maar nog niets aan spannen.
- 3/ Breng nu de trekhaak met de punten (A) en (B) tegen de onderkant van het chassis en met (D) voor het reeds gemonteerde stuk (-e). Bij (A) schroeft men de bouten in de bestaande moeren van de bumperbevestiging en bij de punten (B) plaats men de monteerstukjes -f in het chassis en brengt men de bouten in, plaats op de ovaalgaten de rondsels aan de onderkant. Breng bij punt (D) de bouten in en alles degelijk aanspannen.
- 4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Dévisser les 2 boulons en dessous de la voiture qui tient les support du pare-chocs au chassis.
- 2/ Mettre le pièce de montage (-e) avec les points (C) contre le dessous et au milieu du par choc sur les trous filetés, mettre les boulons mais ne rien serrer.
- 3/ Mettre l'attelage avec les points (A) et (B) contre le dessous du chassis et avec les poi (D) devant le pièce de montage (-e). Mettre les boulons et rondelles au point (A) dans le écrous existant du support de pare-chocs et au points (B) avec les pièces de montage (-f) (mettre les pièces de montage (-f) dans le chassis). Les points (D) correspondent avec les points (D) de la pièce (-e) déjà monter , mettre les boulons et bien serrer le tout.
- 4/ Monter le (*) et bien serrer le tout.

