


Fitting instructions




Make: VW

Jetta; 2005->



Golf V Variant; 2007->

Type: 4503








D-Value: 9.3 kN




© 450370/18-03-2010/1



© 450370/18-03-2010/14





© 450370/18-03-2010/3

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük felvilágosítást kereskedőnktől.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőnknél.
- * **Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- * Amennyiben ponthegeztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a műanyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót elrizzük a gépjármű papírjaival együtt.
- * A Thule nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять оба блока задних фар.
2. Снять бампер вместе со стальным буферным брусом автомобиля; буферный брус больше не понадобится. Поставить болты на место (См. рисунок 1).
3. Снять последний глушитель выхлопа и теплозащитный экран.
4. Закрепить буксирный крюк на шасси.
5. В качестве уплотнения, вставить два полиэтиленовых элемента в балки шасси.
6. Установить корпус с шаром, вместе со штепсельной платой и кронштейн 9516690 / 4503/12.
7. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
8. Установить последний глушитель выхлопа и теплозащитный экран.
9. Выпилить часть из бампера в середине снизу, как указано на рис. 2.

10. Установить бампер.
11. Установить оба блока задних фар.
12. Подогнать кронштейн 9516690 / 4503/12 под бампер.
13. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противорывной материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 450370/18-03-2010/12

* Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použitím jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ.

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világítóttesteket.
2. Távolítsa el a járműről az acél ütőkorodát. Az ütőkorodára már nem lesz szükség. Cserélje ki a csavarokat (lásd az ábrát 1).
3. Távolítsa el a hátsó kipufogódobot és oldja ki a hőpajzst.
4. Illeszze a vontatórudat az alvázhöz.
5. Helyezze a két PE habtömböt távolagságtartóként az alváz elemeiben.
6. Illeszze fel a gömbeházat, az illesztőlemezzelet és 9516690 / 4503/12 konzolt együtt.
7. Szortíra be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavaró-nyomatékiig.
8. Helyezze fel az utolsó kipufogódobot és oldja ki a hőpajzst.
9. Fűrészeljen ki az ütőző középső és alsó részéből egy cikket (az 2) ábrán feltüntetett módon.
10. Helyezze fel az ütőzőt.
11. Helyezze fel a hátsó világítóttesteket.
12. Igazítsa a 9516690 / 4503/12 konzolt a lökhárítóhoz.
13. Szortíra be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavaró-nyomatékiig.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.
Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárást érdekelben, lásd a rajtot.
Az eltávolítható gömbrendszert összeszerelésre érdekében, lásd a szétszerelési kézikönyvet.

© 450370/18-03-2010/11

1. Odstraňte jednotky zadních světel.
2. Odstraňte nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku již nebudete potřebovat. Vyměňte šrouby (viz schéma 1).
3. Odstraňte zadní tlumič výfuku a uvoňte tepelný kryt.
4. Připevněte tažnou tyč na podvozek.
5. Umístěte dva PE pěnové bloky jako rozptyř na nosník podvozku.
6. Připevněte kryt tažné koule včetně zásvukové destičky se zásvukou a konzol 9516690 / 4503/12.
7. Utáhněte všechny matice a šrouby kroužkovou silou uvedenou ve vykrese.
8. Připevněte poslední tlumič výfuku a uvoňte tepelný kryt.
9. Odřezte střední a spodní část nárazníku, viz schéma 2.
10. Připevněte nárazník.
11. Připevněte jednotky zadních světel.
12. Přizpusobte konzoli 9516690 / 4503/12 nárazníku.
13. Utáhněte všechny matice a šrouby kroužkovou silou uvedenou ve vykrese.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.
Před montáží vyměňteelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DÜLEZITÉ

- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru smířlící hluč, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtní dbejte zvláště ene pozomosti, zejména co se tyče elektrických brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodověho svarování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovajte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

NL MONTAGEHANDLEIDING.

Vooraf u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de achterlicht units.
2. Demonteer de bumper inclusief de stalen stootbalk van het voertuig, de stootbalk wordt niet meer gebruikt. Herplaats de bouten (Zie figuur 1).
3. Demonteer de achterste uitlaatdemper en maak het hitteschild los.
4. Plaats de twee PE schuimblokken als afdicthing in de chassisrails.
5. Monteer het kogelhuis inclusief stekkerplaat en beugel 9516690 / 4503/12
7. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
8. Monteer de achterste uitlaatdemper en het hitteschild.
9. Zaag een deel overeenkomstig figuur 2 in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
10. Monteer de bumper.
11. Monteer de achterlicht units.
12. Stel de beugel 9516690 / 4503/12 af op de bumper.
13. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.
Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.
Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogel-systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

BELANGRIJK:

- * Voor eventuele noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

GB FITTING INSTRUCTIONS.

1. Remove the rear-light units.
2. Remove bumper (Torx head screws around each wheel arch, along lower edge of rear panel, beneath each light cluster (light cluster must be removed), and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. Replace the bolts (See figure 1).
3. Remove the back exhaust silencer and loosen the heat shield.
4. Fit the tow bar to the chassis.
5. Place the two PE foam blocks as spacers in the chassis members.
6. Fit the ball housing, including socket plate and bracket 9516690 / 4503/12.
7. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the sketch.
8. Replace the back exhaust silencer and the heat shield.
9. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in fig 2.
10. Fit the bumper.
11. Fit the rear-light units.
12. Adjust the 9516690 / 4503/12 bracket to the bumper.
13. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the sketch.

© 450370/18-03-2010/14

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing. See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Rücklichter abmontieren.
2. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Die

Wskazówki:

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * Podczas ewentualnych odwierćnięć upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymywać kulę czysto i, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

- * Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET

Ennen asennusta, selvitä tyyppikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota takavaloyksiköt.
2. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä. Aseta pultit takaisin paikalleen (Ks. kuva 1).
- 3.; Irrota takimmainen pakoputken äänenvaimennin ja ota irti lämpösuojus.
4. Kiinnitä vetokoukku alustaan.
5. Aseta molemmat PE-vaahdonmuovikappaleet tiivisteksi alustapalkkeihin.
6. Kiinnitä kuulakotelo sekä pistorasialevy ja kannatin 9516690 / 4503/12.

- Schrauben wieder anbringen (Siehe Abbildung 1).
3. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer abmontieren und das Hitzeschild lösen.
4. Die Anhängervorrichtung im Langträger befestigen.
5. Die zwei PE-Schaumblöcke als Dichtung in den Fahrgestellträger einsetzen.
6. Das Kugelgehäuse einschließlich Steckdosenplatte und Halterung 9516690 / 4503/12 montieren.
7. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
8. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer und das Hitzeschild wieder montieren.
9. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 2 herausschneiden.
10. Die Stoßstange montieren.
11. Die Rücklichter befestigen.
12. Den Bügel 9516690 / 4503/12 auf die Stoßstange einstellen.
13. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugel systems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.

© 450370/18-03-2010/5

7. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
8. Kiinnitä takimmainen pakoputken äänenvaimennin ja lämpösuojus.
9. Saha irti osa puskurin alaosan keskiosasta kuvan 2 osittamalla tavalla.
10. Kiinnitä puskuri.
11. Kiinnitä takavaloyksiköt.
12. Aseta kannatin 9516690 / 4503/12 puskuriin.
13. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetyt käsikirjat.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. ohjeiden asennusopas.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärin tulkinnasta.

CZ POKYNY K MONTÁŽI

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který náčrtek v pokynech pro instalaci máte použít.

© 450370/18-03-2010/10

3. Demontera avgasrörets bakersta dämpare och lossa värmeskölden.
4. Montera dragkroken i chassit.
5. Placera de båda PE-skumblocken som tätning i chassibalkarna.
6. Montera kulhuset inklusive kontaktplattan och gavlarna 9516690 / 4503/12.
7. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
8. Montera avgasrörets bakersta dämpare och värmeskölden.
9. Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur 2.
10. Montera stötfångaren.
11. Montera bakljusmodulerna.
12. Justera 9516690 / 4503/12-fästet efter stötfångaren.
13. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kulttryck.
- * **Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

* Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar las unidades de las luces traseras.
2. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar. Volver a colocar tornillos (Véase la figura 1).
3. Desmontar el amortiguador posterior del tubo de escape y desprender el escudo térmico.
4. Montar el gancho de remolque en el chasis.
5. Instalar los dos bloques de espuma PE para sellar los largueros del chasis.
6. Montar la caja de la bola inclusive placa enchufe y el soporte 9516690 / 4503/12.
7. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
8. Montar el amortiguador posterior del tubo de escape y el escudo térmico.
9. Serrar una parte de acuerdo con la figura 2 en el centro del lado inferior del parachoques.
10. Montar el parachoques.
11. Montar las unidades de las luces traseras.
12. Ajuste el soporte 9516690 / 4503/12 en el parachoques.
13. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

DK

MONTAGEVEJLEDNING.

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter baglysenhederne.
2. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stålstødbjelke. Denne bliver overflødig. Sæt bolte på plads igen (Se fig. 1).
3. Demonter den bageste lydpotte og løsn varmeskjoldet.
4. Monter anhængertrækket i chassiset.
5. Anbring de to PE-skumblokke som afdækning i chassisvangerne.
6. Monter kuglehuset, inklusive kontaktplade og beslaget 9516690 / 4503/12.
7. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
8. Monter den bageste lydpotte og varmeskjoldet.
9. Sav en del ud af kofangeren midt på undersiden jf. fig. 2.
10. Monter kofangeren.
11. Monter baglysenhederne.
12. Juster bøjlens 9516690 / 4503/12 på kofangeren.
13. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsladshåndbogen.

Rådfør for montage og montage midler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

© 450370/18-03-2010/7

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.


I

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i gruppi dei fanali posteriori.
2. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo; la barra in acciaio non dovrà più essere montata. Rimontare bulloni (Vedi figura 1).
3. Smontare il silenziatore più esterno del tubo di scarico e staccare lo scudo termico.
4. Montare il gancio traino sul telaio.
5. Inserire i due blocchi di polistirolo espanso nei montanti del telaio per

© 450370/18-03-2010/8



216

120

8

Middle bumper

Template 4503
Place on outside bumper