

765022

## 13-POLIG BEDRADINGSSET voor trekhaken geschikt voor mistlamp aansluiting

Voor het eenvoudig aansluiten van een 13-polige contactdoos op de autobedradings van elke auto. Tenzij door de fabrikant anders is voorgeschreven.

### Montagehandleiding

1. Maak in de kofferruimte de bedrading naar de linker en rechter achterlampen vrij.
2. Zoek met een proeflampje de draden met de verschillende functies, en verbind ze volgens onderstaand schema met de bedradingsset.

### N.B.

U hoeft geen draden door te knippen, en geen isolatie van de draden te verwijderen.

Leg de draad van de autobedrading in het doorlopende sleufje van de snelverbinder, en plaats de draad van de bedradingsset in het afgesloten sleufje, druk met een tang het metalen plaatje aan en sluit het klepje.

Pennr	Funktie	Kleur
1	Richtingaanwijzer links	geel
2	Mistachterlicht	blauw/wit
3	Massa voor de contacten 1-8	bruin 2,50mm <sup>2</sup>
4	Richtingaanwijzer rechts	groen
5	Achterlicht rechts	bruin
6	Remlicht	rood
7	Achterlicht links	zwart
8	Achterruitrijlamp	oranje
9	Permanente stroom	groen 2,50mm <sup>2</sup>
10	Laadstroom accu in aanhanger	rood 2,50mm <sup>2</sup>
11	Reserve	
12	Reserve	
13	Massa voor de contacten 9-12	bruin 2,50mm <sup>2</sup>
14	Mistachterlamp naar lampen	grijs

Indien u een aansluiting in de contactdoos wenst te gebruiken voor het aanleggen van een permanente stroomdraad, dient u de groene draad (voorzien van oogcontact voor accuzijde) rechtstreeks van de accu naar met de groene draad in de kabelboom te verbinden.

Bij de accu dient men de meegeleverde zweefzekering te monteren.

Made in Holland

765022

- Batterie abklemmen.
- Die Verkleidung im Kofferraum herausnehmen.
- Die Heckleuchtenabdeckung entfernen.
- Die Kabelbaum durch die Gummidichtung schieben, darauf achten das die Gummidichtung in der Position bleibt.
- Kontakteinsatz aus dem Dosengehäuse herausdrücken.
- Innere Einzeladern nr 1-4 in zugehörige Kontakte stecken und mit Kontaktschrauben festziehen.
- Äußere Einzeladern 5-14/oder 2a in zugehörige Kontakte stecken und mit Kontaktschrauben festziehen, dabei ist unbedingt darauf zu achten, das jede Einzelader vollständig in die Kontaktbohrung eingeführt wird.
- Kodierstellung beachten.
- Korrektter Sitz ist nur in einer Stellung möglich

1.	Blinkleuchte, links	Gelb / Grün
2.	Nebelschlußleuchte	Blau
3.	Masse	Weiß 2.5qmm
4.	Blinkleuchte, rechts	Grün
5.	Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte	Braun / Grün
6.	Bremsleuchte	Rot / Weiß
7.	Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte	Schwarz
8.	Rückfahrleuchte	Orange
9.	Stromversorgung(dauerplus) 2.50qmm.	Rot 2.5qmm
10.	Ladeleitung plus für Batterie Anhänger 2.50qmm	Grün 2.5 qmm
11.	Masse	Weiß 2.5qmm
12.	Noch nicht zugeteilt	
13.	Masse	Weiß 2.5 qmm
14.	oder 2a Nebelschlußleuchte Zugfahrzeug	Grau

**765022**

## **13-PIN WIRING KIT**

For the connection of the towbar  
connector box to the wiring of the vehicle

### **Assembly:**

Clear the wiring to the left-hand and the right-hand rear lights in the luggage compartment. Find the wires having various-functions with a test light and connect these to the wiring according to the diagram. NB: The wires should not be cut and the insulation must not be removed. Place the wire in the continuous slot of the rapid-connector and the wire of the wiring set in the enclosed slot.

Use pliers to cut the metal plate and close the lid.

**If the vehicle is provided with an on-board computer, the user's guide must be consulted first.**

<b>Pole</b>	<b>Function</b>	<b>Color</b>	
1	L.H. indicator	yellow	
2	Foglight from switch	blue/white	
3	Earth for pole 1-8	brown	2,50mm2
4	R.H. indicator	green	
5	R.H. tail light	brown	
6	Brake lights	red	
7	L.H. tail light	black	
8	Reversing light	orange	
9	Permanent power supply	green	2,50mm2
10	Power controlled by ignition switch	red	2.50mm2
11	Reserve		
12	Reserve		
13	Earth for pole 9-12	brown	2,50mm2
14	foglight to lamps	grey	

Made in Holland