

Voertuigen met en zonder REC:

Bij bepaalde voertuigen moet voor de montage van de kabelsets worden nagekeken of het voertuig wel of niet is uitgerust met REC(Rear Electric Centre).

Aan de linkerzijde van de kofferruimte bevindt zich een paneel.
Als men dit paneel opent dan ziet men meteen of er REC aanwezig is.
Een voorbeeld van hoe een REC eruitziet:



Als er dus REC aanwezig is dan dient men de daarvoor geschikte kabelset te bestellen.