



## Ssangyong Actyon Sport

2006 - ....



GDW Ref. 1618




EEC APPROVAL N° : e6\*94/20\*0644\*00

max kg	X	max kg	
D =		X 0.00981	≤ 12,50 kN
max kg	+	max kg	
S/		=	117 Kg
Max.		=	2500 Kg



**Ssangyong Actyon Sport**  
2006 - ....  
**Ref. 1618**





# Ssangyong Actyon Sport


## 2006 - ....

### Ref. 1618

#### Samenstelling - Composition - Zusammenstellung

	2 x	DIN9021-M12 (ø37x13x3mm)	A
	3 x	DIN934 - M12 - 8.8	A-C
	4 x	DIN933 - M12x35 - 8.8	B-C-D
	2 x	DIN931 - M12x120 - 8.8	A
	6 x	DIN128-A12-FSt	A-B-C-D

GDW Ref. <b>①</b>	2 x	
GDW Ref. <b>②</b>	1 x	



Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 8.8	DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ≈ 10,8Nm of 1,1kgm	M8 ≈ 25,5Nm of 2,60kgm
M12 ≈ 88,3Nm of 9,0kgm	M14 ≈ 137Nm of 14,0kgm
M16 ≈ 211,0Nm of 21,5kgm	

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 10.9	DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ≈ 13,7Nm of 1,4kgm	M8 ≈ 35,3Nm of 3,6kgm
M12 ≈ 122,6Nm of 12,5kgm	M14 ≈ 194Nm of 19,8kgm
M16 ≈ 299,2Nm of 30,5kgm	

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 12.9	DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991
M6 ≈ 18Nm of 1,8kgm	M8 ≈ 43Nm of 4,4kgm
M12 ≈ 150Nm of 15,3kgm	M14 ≈ 240Nm of 24,5kgm
M16 ≈ 370Nm of 37,7kgm	



# Ssangyong Actyon Sport

## 2006 - ....

### Ref. 1618

#### Montagehandleiding

1. Neem het reservewiel weg.
2. Breng via de opening in de achterzijde van de chassisbalken de monterestukken (1) in de chassis tot boven de voorziene boringen. Positioneer de monterplaats (2) met de punten (A) en (B) tegen de onderzijde van de chassisbalk op de voorziene boringen. Breng de bouten en rondsels aan en schroef deze handvast.
3. Plaats de trekhaak met de punten (A) en (B) links tegen de onderzijde van de chassisbalk op de voorziene boringen (C) en (D) passen met de boringen in de zijkant van de monterplaats (2). Bouten en rondsels aanbrengen en alles degelijk vastschroeven (zie aanhaalmomenten)
4. Monteren van de flenskogel samen met de stekkerdooshouder en het veiligheidsoog, bouten inbrengen en degelijk vastschroeven (zie aanhaalmomenten). De contraplaat (3) enkel gebruiken voor het monteren van een 50V en een rockinger.

#### N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.  
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.  
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



# Ssangyong Actyon Sport

## 2006 - ....

### Ref. 1618

#### Notice de montage

1. Enlever la roue de secours.
2. Insérer les pièces de montage (1) dans le châssis par le trou dans le derrière des poutres du châssis jusqu'aux forages prévus. Placer la plaque de montage (2) avec les points (A) et (B) contre le côté inférieur de la poutre du châssis sur les forages prévus. Insérer les boulons et les rondelles sans les serrer.
3. Placer l'attelage avec les points (A) et (B) à gauche contre le côté inférieur de la poutre du châssis sur les forages (C) et (D) correspondants aux forages dans le côté de la plaque de montage (2). Insérer les boulons et les rondelles et bien visser le tout (cfr. couples de serrage).
4. Monter la boule 50T avec le porteur bloc multiprise et l'anneau de sécurité, insérer les boulons et bien visser le tout (cfr. couples de serrage). Appliquer uniquement la plaque (3) pour le montage de la boule 50V et du rockinger.

#### Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.  
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.  
Veiller en percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant



# Ssangyong Actyon Sport

## 2006 - ....

### Ref. 1618

#### **Fitting instructions**

1. Remove the spare wheel.
2. Insert the assembly pieces (1) in the chassis through the hole in the back of the chassis beams above the provided drillings. Place the assembly plate (2) with points (A) and (B) against the bottom of the chassis beam on the provided drillings. Insert the bolts and the washers without tightening.
3. Place the tow bar with points (A) and (B) at the left against the bottom of the chassis beam on the provided drillings (C) and (D), corresponding the side of the assembly plate (2). Insert the bolts and the washers and do tighten everything firmly (see tension).
4. Assemble the flange ball together with socket plate holder and the security shackle, insert the bolts and tighten everything firmly (see tension). Only use plate (3) to assemble the ball 50V and the rockinger.

#### Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.  
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.  
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



# Ssangyong Actyon Sport

## 2006 - ....

### Ref. 1618

#### Anbauanleitung

1. Das Reserverad wegnehmen.
2. In die Öffnung in der Hinterseite vom Chassisbalken die Montierstücke (1) ins Chassis bringen bis oben an die vorhandene Bohrung. Die Montierplatte (2) mit den Punkten (A) und (B) gegen die Unterseite vom Chassisbalken auf die vorhandenen Bohrungen setzen. Die Bolzen und Ritzel einbringen ohne anzuschrauben.
3. Die Anhängekupplung mit den Punkten (A) und (B) links gegen die Unterseite vom Chassisbalken auf die vorhandenen Bohrungen (C) und (D) setzen, passend mit den Bohrungen in der Seite von der Montierplatte (2). Die Bolzen und die Ritzel einbringen und alles entsprechend der Drehmomentvorgabe festziehen.
4. Der Flanschkugel zusammen mit dem Steckdosenhalter und dem Sicherheitskettenglied montieren, die Bolzen einbringen und entsprechend der Drehmomentenvorgabe festziehen. Die Platte (3) nur für die Montage von 50V und Rockinger verwenden.

#### Hinweise


Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen muss der Unterbodenschutz und das Antidröhnenmaterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, dass dort eventuell keine Leitungen beschädigt werden können



# Ssangyong Actyon Sport

## 2006 - ....

### Ref. 1618





# Ssangyong Actyon Sport



2006 - ....

Ref. 1618

Geleverd met - Livré avec  
Delivered with - Geliefert mit


Fig. 2

1 x 50T




Opties - Options  
Options - Optionen


50V



Rockinger 243U15E \*



Bolcombi Cat.3





# Ssangyong Actyon Sport

2006 - ....

Ref. 1618

## BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :

## IN HET VOERTUIG BEWAREN

### Montage :

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevuld te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antideun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosiewerende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmal gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.

### Garantie :

- De aangegeven Max. trekmassa, "D" en "S" waarde mogen niet overschreden worden.
- Na 1.000.km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden :
  - o Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
  - o Beschadiging aan de verf herstellen.
  - o Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
  - o De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

### Gebruik :

- **Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt  
MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.**

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

## A CONSERVER DANS LE VEHICULE

### Montage :

- S'assurer que l'attelage n'ait pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever les restes de forage et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

### Garantie :

- Respecter la masse tractable du véhicule ainsi que les valeurs « D » et « S » précisées dans la notice.
- L'attelage doit être contrôlé après les premiers 1.000 km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an :
  - o Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
  - o Réparer les dommages qu'aurait subis la peinture
  - o Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
  - o Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

### Utilisation :

- **Si la rotule ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu de brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !**



# Ssangyong Actyon Sport

2006 - ....

**Ref. 1618**

## GENERAL INSTRUCTIONS:

## MUST BE KEPT IN THE VEHICLE

### Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

### Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
  - o All bolts should be checked and retightened if necessary
  - o Repair any damage to the paint finish
  - o Replace any damaged components
  - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

### Use :

- **If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.**

## WICHTIGE RATSSCHLÄGE :

## IM FAHRZEUG BEWAHREN

### Montage :

- Vor Anfang der Montage muss die Anhängerkupplung auf Transportschäden kontrolliert werden.
- Aufmerksam die Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen beachtet werden.
- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren der Löcher prüfen, ob anwesende Kabel nicht beschädigt werden können. Dröhnschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karosserieunterteile mit einer korrosionsfesten Farbe behandeln.
- Falls das Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muss die Aussparung nachgeprüft werden. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

### Garantie :

- Die angegeben max. Anhängelast, "D" und "S" Wert, darf nicht überschritten werden.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 mal pro Jahr muss die Anhängerkupplung nachgeprüft werden :
  - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
  - o Beschädigung an der Farbe wiederherstellen.
  - o Falls die Anhängerkupplung durch eine extreme Belastung beschädigt wurde, muss diese ersetzt werden.
  - o Das innere Teil vom abnehmbaren System einfetten.

### Gebrauch :


- **Falls die Kugel von der Anhängerkupplung das Kennzeichen oder den Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil verdeckt, muss diese bei Nichtgebrauch entfernt werden.**



# Ssangyong Actyon Sport

2006 - ....

Ref. 1618




De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten



Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges